

HR93 Bezdrátová hlavice pro otopná tělesa

Využití

Honeywell Home HR93 je bezdrátová termostatická hlavice pro otopná tělesa s moderním ergonomickým designem, a funkcemi zajišťujícími uživatelský komfort a úsporu energie. Tato hlavice je jedním z prvků zónového systému evohome, a s řídicí jednotkou komunikuje prostřednictvím obousměrné šifrované komunikace na frekvenci 868 MHz.

Jednoduché ovládání

Hlavice má velký výklopný displej, který se při manipulaci (stisknutím tlačítka nebo otočením ovládacího kolečka) podsvítí.

Displej zobrazuje kromě požadované (nebo naměřené) teploty také řadu stavových symbolů, a řádkový text s názvem příslušné místnosti nebo nastavovaného parametru.

Hodnotu nastavené teploty, kterou hlavice načítá z řídicí jednotky, lze na hlavici ručně změnit nastavovacím kolečkem.

Montáž

Montáž hlavice na ventil otopného tělesa je jednoduchá. Po našroubování montážního adaptéru na ventil se hlavice pouze nasune a zacvakne.

Párování s řídicí jednotkou je rychlé. Hlavice následně umožňuje kontrolu síly bezdrátového signálu.

Certifikace

- CE
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU

Důležité vlastnosti

- Atraktivní design, lesklý bílý povrch
- Snadné ovládání díky velkému displeji, který je při manipulaci podsvícený, a dá se vyklopit
- Lokalizace do více jazyků – včetně češtiny a slovenštiny
- Zobrazení názvu místnosti
- Jednoduchá montáž a uvedení do provozu, rychlé párování s řídicí jednotkou. Připojení na termostatické ventily závitem M30 x 1,5
- Baterie i celou hlavici lze zabezpečit před zcizením
- Základní přednastavení parametrů již z výroby



Technické parametry

Specifikace	
rozměry:	60 × 54 × 96 mm
materiál:	PC
třída krytí:	IP30
připojení na ventil:	M30 × 1,5
Elektrické specifikace	
baterie:	2x alkalická baterie 1,5 V
displej:	podsvícený, text 9 znaků 30 × 26 mm
vestavěný snímač teploty:	NTC charakteristika, provozní rozsah 0 ... 35 °C
Bezdrátová komunikace	
komunikace s řídicí jednotkou:	SRD (868 - 870 MHz)
maximální výkon:	25 mW
dosah - třída RX 2:	30 m v obytných budovách

Základní provozní parametry

- volba jazyka
- zap/vyp podsvícení displeje
- citlivost reakce na otevřené okno
- zdvih ventilu
- kalibrace vestavěného snímače teploty

Doprava a skladování

Součásti uchovávejte v originálním obalu - vybalte je až bezprostředně před montáží.
Během přepravy a skladování dodržujte následující podmínky:

parametr	hodnota
prostředí:	čisté, suché a bezprašné
minimální okolní teplota:	-20 °C
maximální okolní teplota:	50 °C
minimální okolní relativní vlhkost:	10 % *
maximální okolní relativní vlhkost:	90 % *

*nekondenzující

Objednací čísla

Následující tabulky obsahují všechny informace, potřebné k objednávání vámi vybraného zboží.

Možnosti

popis	jazyk	objednací číslo
BEZDRÁTOVÁ HLAVICE – EE	CZ, HU, PL, RO, SK, BG	HR93EE